

(伊)デロンギ社製 オイル密閉式ラジエター型ヒーター


型式番号

H771423E

単相 200V 専用

- この製品は単相交流 200V 専用です。
- ご使用になる前に、単相交流 200V のコンセント設置工事を行って ください。コンセントの有無などがご不明な場合は、電気工事店にご相談 ください。
- ▶ 14枚フィン: サーマルカットフィン/2300W
- ▶ 24時間電子タイマー付 ▶ ~ 15畳

家庭用



取扱説明書


この度は、デロンギヒーターをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。 お求めの製品を正しく安全に使用していただくため、ご使用の前に、必ずこの取扱説明書を<u>最後まで</u>お読みください。 また、お読みの後は、保証書と共に大切に保管してください。

目次

キャスターの取り付け手順

キャスター

- ①ヒーターの下部を上にして仰向けにします。
- ②台座×2を**U字金具**×2と**蝶ナット**×4で、 本体下部の両端にしっかりと固定します。 蝶ナットは左右交互に少しずつまわして、 左右バランスよく取り付けてください。
- ③ **車輪**×4 を台座に取り付けます。車輪は奥までしっかりと押し込んでください。
- ④ヒーターをゆっくりと起こします。(完了)



♠ 警 告

キャスターを誤って本体の上部 に取付け使用すると、火災や故障などの恐れがあり危険です。

※この図は、本体を仰向けにした状態です。本体は重いので、 床を傷付けないようにご注意ください。

安全上のご注意 各注意事項を、必ずお守りください。

- 1. ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」を最後までお読みください。
- 2. ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への損害を未 然に防止するものです。
- 3.注意事項は、誤った取り扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害および切迫の度 合いにより、「危険」「警告」「注意」の3つに分け、明示しています。

危険

この表示の欄は、「死亡または重傷な どを負う危険が切迫して想定される」 内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定される」内容 です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性 または物的損害のみが発生する可能性 が想定される」内容です。

4.各注意事項には、「禁止」または「強制」を促す絵表示が付いています。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

禁止


:接触禁止


:ぬれ手禁止




:水ぬれ禁止














覆い被せ禁止

危険

● 穴、すき間、開口部に指やピン・針金などを差し込まない。 特に子供のいたずらに注意する

感電やケガをすることがあります。





【電源/コンセントについて】

● 電源は単相交流 200V(50/60Hz)で「20A 250V」以上の壁面のコンセントに直接差し 込む(3相 200V の電源は絶対に使わない)



コンセントは本製品だけ(単独)で使用する コンセントの差込み口が2つある場合は片方の差込み口を 使用しないでください。他の機器と併用すると、発熱による



電圧や定格が異なると火災、感電の原因となります。



火災の原因となります。

警告

【電源/コンセントについて】

● 取付けの悪いコンセントは絶対に使わない 取付けの悪い (ガタツキのある) コンセントや差込み口 (刃受) のゆるいコンセントは、絶対に使用しないでください。感電 や発熱の恐れがあります。




● 延長コードやテーブルタップ、ソケットな どは絶対に使わない



コンセントや電源プラグ/電源コードが異常発熱し、発火 する恐れがあります。






【電源プラグ/電源コードについて】


● 電源プラグ/電源コードが異常発熱して いる場合は、電源を切り、電源プラグをコ





ンセントから抜く ヒーターの運転中に、電源プラグ/電源コードが異常に熱くなる 場合は、直ちに電力切替えスイッチで電源を切り(=運転

中止)、お求めの販売店または弊社サービスセンター (17ページ参照) に、ご相談ください。そのまま使用すると、 ショートや発火する恐れがあります。











● 動作中に電源プラグを抜き差ししない ヒーターの運転中に、電源プラグの抜き差しをしないでくだ さい。感電・火災の原因になります。




● 運転の際は、電源コードをコード・ホルダーから 解き、余っても束ねない






● 変形・破損している電源プラグ/電源コード は絶対に使わない






▶ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電する恐れがあります。




▶ 電源プラグは、根元までしっかりと差し込む

不完全な接続は、感電や発熱による火災の原因になります。



電源プラグやコンセントに付着しているホコ リやゴミは、定期的に取り除く





電源プラグの分解は専門技術者に依頼する 電源プラグの分解が必要な場合は、専門技術者に依頼してくだ さい。一般の方が分解すると危険です。






【設置場所について】

● テーブルや机の下で使わない

ヒーターの上部は、燃え易いものから約1m以上の距離を取ってください。 ヒーターの上部をふさぐと、空気の対流ができず高温となり、火災やヤケド、故障などの原因 になります。また、ヒーターの熱で電源コード/電源プラグやコンセントが変形・変質し、出火 する恐れがあります。




【使用中/使用後について】

● 逆さまや横倒し、立てかけて使わない 火災や故障などの恐れがあり、危険です。



● 猫や犬など、ペットの暖房に使わない ペットが本体や電源プラグ/電源コードなどを傷め、発火や 故障の原因になります。






● スプレー缶などを本体の近くに置かない スプレー缶が破裂し、火災の原因になります。



● 本製品を分解したり、改造をしない






カーテンなどが本体を覆ってしまうと、過熱により火災の恐れ があります。


▶ カーテンなど燃え易いものの近くで使用しない



本体をふとんなどで覆わない







● お子様だけでは使わせない。幼児の手の届 くところで使わない




ヤケド・感電・ケガの原因になります。



【運転中について】

▶ 異常が生じた場合は、使用を中止する

万一、異常が生じた場合は、直ちに電源を切り(=運転中止)、 電源プラグをコンセントから抜いてください。異常な状態で 使い続けると、事故や故障につながります。必ず、お求めの 販売店または弊社サービスセンター(17ページ参照)まで ご連絡ください。





【お手入れについて】

● 本体のお手入れは電源プラグをコンセント から抜き、



ヤケド・感電・ケガの原因になります。




注意

【電源について】

● ブレーカーが落ちる場合には、電力会社に連絡する

ヒーターを運転中に<u>ブレーカー(分電盤内の回路遮断器)が落ちる場合</u>には、お近くの電力会社にご相談ください 詳しくは、6ページ「知っておいていただきたいこと」を参照してください。



【電源プラグ/電源コードについて】


● 電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たず、必ず電源プラグを持って抜く



● 運転中は、電源コードを本体に触れさせない 熱で電源コードが傷み、感電やショートの原因になります。








【設置場所について】

● 電源をとるコンセントのすぐ下で使わない 暖気で電源コード/電源プラグが変形・変質し、故障などの 原因になります。



● 壁や電源をとるコンセント、カーテンなどから 20cm 以上離す





材質によっては、ヒーターの熱で






IM


オイルラジエターヒーターを寝室でご使用される場合、寝起き 時の転倒事故防止、寝具への接近を考慮して約1m以上の 距離を取ってください。








ショートや感電の恐れがあります。また、硫化ガスが発生 する場所(温泉地の脱衣所など)や塩害の恐れがある場所 で使用しないでください。故障の原因となります。



● 毛足の長い絨毯や凸凹のある床は避け、 平らな床に置く



ヒーターが倒れるとケガや事故の恐れがあります。



注意

【使用中/使用後について】

▶ ご使用の際は、必ずキャスターを取り付ける 必ず付属のキャスター(車輪4個)を本体下部の両端にしっかり と取り付けてください(表紙参照)。ケガや事故の恐れがあります。



● 小さなお子様が近くにいるときは、必ず付き添う 運転中および<u>運転していないときも</u>、お子様がヒーターのそば にいるときは大人の方が付き添ってください。特にヒーター底部 やキャスターなどに触れさせないようにご注意ください。




●本体が転倒・落下したときには、使用せず、 点検を依頼する



感電・火災・ケガの恐れがあります。 万一、本体が転倒・落下して しまった場合は、直ちに電源を切り(=運転中止)、お求めの 販売店または弊社サービスセンター(17ページ参照)まで ご連絡ください。




● ヒーターの移動は、必ず本体が冷えてから行う 本体を持ち上げず、取っ手を持ちゆっくりと引いてくだ さい。床面が傷付く場合がありますので、必ずキャスター










● 長期間使用しない場合は、必ず電源プラグを抜く 誤って、電源が入る恐れがあります。収納・保管する際はデロ ンギ・エコカバーでホコリを防いでください。(15ページ参照)






【運転中について】

● 運転中および停止直後は、ラジエター **フィン(放熱板)に触れない**

111



表面は高温になりますので触れないでください。ヤケドを <u>する恐れがあります。</u>



▶ 本体や操作部に水やジュースをこぼさない 本体や操作部(電力切替えスイッチ、タイマー、サーモスタット) に、水やジュース(液体)などをこぼさないでください。



万一、こぼしてしまった場合は、ショート や感電などの恐れがありますので、直ち に電源を切り、運転を中止します。 その後、お求めの販売店または 弊社サービスセンター(17ページ 参照) までご連絡ください。




【お手入れについて】

● 絶対に水に浸したり、水洗いをしない



● 洗剤やクレンザー、シンナー、金たわしなど は使わない







電源工事について

で使用になる前に、単相交流 200V のコンセント設置工事を行ってください。工事は、電気工事店などの専門技術者に依頼し、絶対にご自身では行わないでください。


アース極付きの電源プラグを使用しているため、 アース極付きのコンセントを設置する必要があり ます。

●電 源:単相 200V(対地電圧 150V 以下) で 20A 以上の専用配線をしてくだ さい。

●コンセント: D 種以上の接地工事を施した3極 20A/250V(1極は接地用)のもの を使用してください。



法令により、接地工事は「電気工事士」資格の保持者が D 種接地工事を行うよう定められています。



知っておいていただきたいこと



ブレーカー(分電盤内にある回路遮断器)は、その回路で電気を使い過ぎた時や何らかの原因で瞬時に大電流が流れた場合に自動的に電気を断ち、回路を守ります。**契約電力が不足している**


場合や、足りていても、その回路の容量を超えて複数の電気器具を使用すれば、ブレーカーが働き (=落ち)ます。 ※契約電力が不足している場合には、電力会社に増量を依頼してください。

本製品のブレーカーにかかる電流値は電力会社との契約条件により異なります。詳しくは電力会社にお問い合わせください。

各部の名称とはたらき

-〈暖房のしくみ〉-

ヒーター内部に密封した難燃性オイル(★)を下部にある棒状の電気ヒーターで温めます。温められたオイルはパネル内を循環し、サーマルカットフィン(放熱板)で効率良く放熱、輻射熱と自然対流で室内を暖めます。★オイルの補充・交換は不要です。



●電源コード

◆キャスター (組み立て式)

「キャスターの取り付け手順」(表紙) を参照して、取り付けてください。

してください。一般の方が

分解すると危険です。

ヒーターを移動する際のご注意

床材の質・種類によっては、床面が傷付く場合がありますので、ゆっくりと動かしてください。また、階段や段差での移動は手ぶくろなどをし、ヒーターが十分に冷えてから、本体底部を持って行ってください。


むと、わずかに時計音がします。

付属品:デロンギ・エコカバー、台座×2、車輪×4、U型金具×2、蝶ナット×4

とはできません。)

操作手順(1)手動運転

暖房の開始/停止を手動(=電力切替えスイッチの入/切)で行なう方法です。




電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグを<u>壁面コンセント</u>に直接差し込みます。<u>根元まで</u>しっかりと入れてください。また、電源コードは、コード·ホルダーから解き、伸ばした状態でご使用ください。



延長コードは絶対に使用しないでください。



電子タイマーのピンスイッチを全て ON にする

暖房の開始/停止を電力切替えスイッチの入/切で行なう=手動運転では、全てのピンスイッチ(96個=24時間分)をタイマーの中心(内側=ONの位置)に向けて押し込みます。






▶止るまで、右(時計回り)に回してください。

サーモスタットを最大にセットする

サーモスタットのダイヤルを<u>右(時計回り)に止るまで</u>回し、 出力レベルを最大にセットします。

4



暖房運転を開始する (電源を入れる)

電力切替えスイッチ上部を押し込みます。電源が入ると**パイロット ランプ**が点灯し、暖房運転が始まります。運転当初は、<u>スイッチを</u> 両方とも押し(※)、電力レベルを強(MAX) にしてください。

※ MIN (弱: 900W) + MED (中: 1400W) = MAX (強: 2300W)



電力切替えスイッチを MAX(強:2300W)ではなく、MED(中:1400W)または MIN(弱:900W)に設定することにより、エネルギーの消費を抑えることができます。ご使用時の外気温やお部屋の広さ、断熱性能に応じて使い分けてください。






▶適温を上げるときは、 右 (時計回り) に回し、 下げるときは左 (反 時計回り) に回します。

サーモスタットを設定する

お望みの温度(=**適温**)になったら、サーモスタットの<u>ダイヤルをゆっ</u> <u>くりと左(反時計回り)に回し、パイロットランプが消えたところで止</u> <u>めます</u>。これで適温が設定され、後は自動的に電源の ON/OFF を繰り 返しながら適温を保ちます(→パイロットランプも消点灯を繰り返す)。



暖房運転を停止する (電源を切る)

電力切替えスイッチの<u>下部を両方とも押して</u>電源を切り(→パイロットランプ消灯)、電源プラグをコンセントから抜きます。



高温注意:ラジエターは、停止後も<u>しばらくは熱い</u>ので、触れない でください。

電子タイマーのしくみと使い方

ON/OFF 型電子タイマー

暖房の開始(ON)および停止(OFF)の時刻を、一度設定すれば、毎日同じ時刻に一定の時間 15分刻みで設定できます。

24 時間プログラム式

だけ暖房することができます。

〈電子タイマー:各部の名称とはたらき〉

DeLonghi

SI EI V



ご注意ください。

OFF(暖房停止)状態

ピンスイッチを 外側に引き上げる ●セットポイント

▲印に、現在時刻を合わせます。

●ピンスイッチ(全 96 個= 24 時間分) 内側に押し込んだ状態で ON (暖房す る)、外側に引き上げた状態が OFF (暖 房停止)。ピン1個=15分。

ピンスイッチ を中心(内側) に向けて押し 込む

ON(暖房する)状態

※図のタイマーは、「現在の時刻は夜の9 時 (21時)、朝6時から夜の11時 (23 時)まで連続暖房する」場合を示してい ます。

ダイヤル (ピンスイッチ、時刻目盛) ■

24 時間の時刻目盛(1 目盛=15分)

が記されています。なお、ダイヤルは

右(時計回り)にしか回りませんので、

ご注意: ピンスイッチを誤ってパネル方向に押 すと、タイマーが脱落する場合があります。


暖房の開始/停止時刻のセット例

<例>現在の時刻(夕方6時)から朝8時までと、 昼 12 時から午後3時までの2回暖房をする


- (1)電源プラグを壁面コンセントに差し込みます。
- ②タイマーのダイヤルを右(時計回り)に回し、現在 の時刻(夕方6時)=時刻目盛の「18」をセット ポイントに合わせます。(図A)
- ③時刻目盛「18~8」「12~15」にあたるピンスイッ チを内側(ON 位置)に、それ以外の全てのピンスイッ チを外側(OFF 位置)に設定します。(図B)
- 4 電力切替えスイッチ上部を押し込み、電源を入れ ます。②で合わせた時刻(現在時刻)が③で設定 した暖房(ON)時間内にあるので、すぐに暖房 運転が始まります。

後は、以上の設定(状態)を変更しない限り、毎日 同じサイクルで暖房が行なわれます。

図A




図B



▶タイマー運転について詳しくは次頁を参照してください。

操作手順(Ⅱ)タイマー運転

暖房の開始(ON)/停止(OFF)を電子タイマー(左ページ参照)で行なう方法です。




電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグを<u>壁面コンセント</u>に<u>直接</u>差し込みます。<u>根元まで</u>しっかりと入れてください。また、電源コードは、コード·ホルダーから解き、伸ばした状態でご使用ください。




延長コードは<u>絶対に使用しないで</u>ください。



現在時刻を合わせる

タイマーのダイヤルを<u>右(時計回り)に回し</u>、**現在の時刻**(=ダイヤルの**時刻目盛**)を**セットポイント**(▲印)に合わせます。



ピンスイッチで暖房時間の設定をする

暖房する時刻/時間帯の**ピンスイッチ**はタイマーの <u>内側に押し込み</u> (= **ON 状態**)、それ以外のピンスイッ チは外側に引き上げます (= **OFF 状態**)。






▶止るまで、右(時計回り)に回してください。

サーモスタットを最大にセットする

サーモスタットのダイヤルを<u>右(時計回り)に止るまで</u>回し、 出力レベルを最大にセットします。





★電源を入れておかないと、 設定した時刻になっても 暖房が始まりません。

電源を入れる* (暖房運転をする)


電力切替えスイッチ上部を押し込みます。電源が入るとパイロット ランプが点灯し、暖房運転が始まります。運転当初は、スイッチを 両方とも押し(※)、電力レベルを強(MAX)にしてください。

※ MIN (弱: 900W) + MED (中: 1400W) = MAX (強: 2300W)



外出中はドアの開閉頻度が減るため、電力切替えスイッチを MAX(強:2300W)にする必要はありません。MED(中:1400W)または MIN(弱:900W)に設定することにより、エネルギーの消費を抑えることができます。お部屋の諸条件に応じて使い分けてください。

6



▶適温を上げるときは、右(時計回り)に回し、下げるときは左(反時計回り)に回します。

サーモスタットを設定する

お望みの温度(=**適温**)になったら、サーモスタットの<u>ダイヤルをゆっくりと左(反時計回り)に回し、パイロットランプが消えたところで止めます</u>。これで適温が設定され、後は自動的に電源の ON/OFF を繰り返しながら適温を保ちます(→パイロットランプも消点灯を繰り返す)。

後は、以上の設定(状態)を変更しない限り、毎日同じサイクルで暖房運転が行なわれます。

※ただし、お手入れ(15ページ参照)などで電源プラグをコンセントから抜いた場合は、再び現在時刻の設定が必要です。

電源プラグ・コードの安全チェックページ


近年、「トラッキング現象」や「電源プラグとコンセントの接触不良」を原因とする火災事故が増加 の傾向にあります。製品を正しく、安全にお使いいただくために、下記のチェック項目に従って、 使用時だけでなく、定期的に電源プラグ、電源コード、コンセントの点検を行ってください。

トラッキング現象とは ...


長期間、電源プラグをコンセントに差し込んだままにすると、徐々に電源プラグとコンセントの間にホコリが溜まります。そのホコリに湿気が加わることによって、プラグの両極間に微小の電流が流れます。この状況が長期間続くと、電源プラグの刃と刃の間の樹脂部分(絶縁材)が徐々に炭化し、電気の筋道(導電路:トラック)が作られます。やがて電気の筋道に大量の電流が流れるようになり、最終的にはショート(短絡)して、発火の原因となります。これを「トラッキング現象」といいます。

電源プラグとコンセントの接触不良に注意しましょう

電源コードを引っ張ったり、電源プラグを根元までしっかりとコンセントに差し込まないと、電源プラグとコンセントの接触が不十分な状態(接触不良)で電流が流れることになり、コンセント部が発熱します。この状態のまま放置していると、コンセントの刃受のばね圧力が劣化します。さらに発熱することでアーク現象(空中放電)が発生し、発火の原因となります。




☑ 壁面コンセントを単独で使っていますか?



壁面コンセントは、定格容量 20A 以上のものをお使いください。また、 他の器具と併用すると容量オーバーになり異常発熱し、発火の原因に なります。

2口コンセントは片方を空けて、単独でご使用ください。


☑ 延長コード、テーブルタップを使っていませんか?



コンセントや電源プラグ/電源コードが異常に発熱し、発火の原因に なります。

延長コード、テーブルタップの使用は避け、電源は壁面コンセントから 直接お取りください。


☑ 電源プラグやコンセントにホコリがついていませんか?



電源プラグとコンセントの接触面にホコリや湿気が付着すると、 トラッキング現象が発生し、発火の原因になります。

定期的に、電源プラグやコンセントに付着したホコリを掃除機などで 取り除いてください。

☑ 電源プラグが変形していませんか?



曲がった栓刃は、接触不良時の発熱により、コンセントの刃受を変形 させる原因となります。

ペンチなどで手直しをしないで、お求めの販売店または弊社サービス センター (17ページ参照) にプラグの交換をご依頼ください。


☑ コンセントにガタツキはありませんか?



刃受のばね圧力が劣化したコンセントを使用すると、電源プラグと 十分な接触が得られず異常発熱し、発火の原因となります。

コンセントにガタツキや緩みのある場合は、お近くの電気店に修理を ご依頼ください。


☑ 電源コードに重いものが載っていませんか?



家具等の下敷きになった電源コードは、無理な力が加わり、電源コードの中の細い銅線が断線することがあります。最悪の場合には発火の原因になります。

電源コードを家具等で踏んだり、壁に押し付けたりしないでください。

☑ 電源コードを束ねたままではありませんか?



電源コードを束ねたままでお使いになると、熱の逃げ場がなくなり、 異常発熱し発火の原因になります。

余った電源コードは、伸ばしたままお使いください。

故障かな? 修理を依頼される前に、以下の点をお調べください。

使用中に異常が生じた場合は、直ちに電力切替えスイッチ下部を両方とも押して電源を切り(=運転を中止し)、 以下の点をお調べください。なお、修理のご依頼は 17 ページ「アフターサービス」を参照してください。

症 状(状態)	予想される原因	対処のしかた	
	電源プラグが、コンセント に差し込まれていない	電源プラグ(栓刃)を、根元までしっかりとコンセント に差し込みます。	
電力切替えスイッチを上部を 押してもパイロットランプ は点灯せず、ヒーターも暖か	一ルが低い	サーモスタットのダイヤルを、パイロットランプが点灯するまで <u>右(時計回り)に回します</u> 。お望みの温度(適温: 体感温度)になったら、ダイヤルをゆっくりと <u>左(反時計</u> 回り)に回し、パイロットランプが消えたところで止めます。	
くならない		サーモスタットのダイヤルを <u>今よりに右に</u> 回します。	
	その時刻に、タイマーの ピンスイッチが外側(= OFF の位置)にある	タイマーのセットポイント(▲印)にあるピンスイッチ を内側(= ON の位置)に押し込みます。	
電力切替えスイッチ上部を 押すと、パイロットランプは 点灯 しないがヒーターは 暖かくなる	『好しないがヒーターは ている可能性あり お求めの販売店または弊社サービスセンター(17 ⁷ 参照)にご連絡ください。		
長時間使用しても、一度も パイロットランプが消えない	サーモスタットが故障して いる可能性あり	サーモスタットのダイヤルを、パイロットランプが消えるまで <u>左(反時計回り)に回して</u> みます。止るまで回してもパイロットランプが消えない場合は、お求めの販売店または弊社サービスセンター(17ページ参照)にご連絡ください。	
	延長コードを使ったり、 タコ足配線をしている	延長コードやタコ足配線を止め、電源プラグを定格 20A の壁面コンセントに直接差し込みます。	
	電源プラグ(栓刃)を、根 元までコンセントに差し込 んでいない	電源プラグ(栓刃)を、根元までしっかりと差し込みます。 不完全な接続は、感電や発熱の恐れがあります。	
	差込み口(刃受)が2つ あるコンセントで、両方の 差込み口を使用している	差込み口(刃受)が 2 つある壁面コンセントを使用する際は、必ず、片方の差込み口を空けておきます。	
使用中、電源プラグ/電源 コードが異常に熱くなる	コンセントがガタついたり、 差込み口(刃受)がゆるい	お近くの電気店に、コンセントの修理を依頼してくだ さい。コンセントが老朽化している場合があります。	
	電源プラグ/電源コードが傷 付いたり、変形・破損している	お求めの販売店または弊社サービスセンター(17ページ 参照)に、修理・交換を依頼してください。	
	電源コードの上に物を置いたり、無理に曲げている	電気の流れる道が半断状態になると、ショートや発火の 恐れがあるので、絶対に止めてください。	
	電源コードをコード·ホル ダーから解いていない。束 ねた状態で使用している	余ったコードも、必ず伸ばした状態で使用してください。 束ねると、熱の逃げ場を失って高温になり、発火の恐れ があります。	
	電源プラグやコンセントに、 ゴミやホコリが付着している	定期的に、付着しているゴミやホコリを取り除いてください。	
ヒーターは暖まるのに、タ イマーが動かない	タイマーが故障した可能性 あり	お求めの販売店または弊社サービスセンター(17ページ 参照)にご連絡ください。	


症 状(状態)	予想される原因	対処のしかた		
タイマーが正しく動作しな い=タイマーの外輪(ピン スイッチや時刻目盛のある 部分)が回転せず、時計音 もない	電源プラグをコンセントに 差し込んでいない	電源プラグをコンセントから抜くと、タイマーが止ります。 電源プラグを一度抜いた後にタイマーを使用する(=タイマー運転をする)場合は、再度、現在時刻をセットポイント(▲印)に合わせてください。		
タイマーが途中で止っている	電源プラグをコンセントから抜いた。または、タイマーが故障の可能性あり	タイマーが正常であれば、電源プラグをコンセントから 抜いた時点で止り、コンセントに差し込むと作動します。 しっかりと電源プラグを差し込み、30分経ってもタイ マーがひと目盛も動かない場合は故障です。		
	電力切替えスイッチの電源 が入っていない	電力切替えスイッチ上部を押し、電源を入れてください。		
タイマーに設定した暖房の 開始(ON)時刻になっても、 暖房が始まらない	ピンスイッチが外側(= OFF の位置)にある	暖房したい時間分のピンスイッチ(1 個=15 分)を、 内側(= ON の位置)に押し込んでください。		
	サーモスタットの出力レベ ルが低い	サーモスタットの出力レベルが部屋の温度より低い場合は、自動的に暖房運転が止ります。出力レベルを上げるには、 <u>ダイヤルを右(時計回り)に回してください</u> 。		
タイマーに設定した暖房の 開始/停止時刻と、実際の 時刻に誤差がある	実際の時刻が、0分/15分/ 30分/45分以外のときに、 現在時刻を合わせた	タイマーの動作およびピンスイッチや時刻目盛は 15 分 刻みなので、実際の時刻が〇時/〇時 15 分/〇時 30 分/〇時 45 分のときに、現在時刻をセットポイントに 合わせてください。本タイマーの時間誤差は、1 ヶ月で ±約 30 秒です。		
	サーモスタットの出力レベ ルが低い	サーモスタットの <u>ダイヤルを右(時計回り)</u> に止るまで回 し、出力レベルを最大にしてください。		
	電力切替えスイッチを 1 つ しか押していない	電力切替えスイッチを両方とも押して MAX にし、電力 レベルを最大にしてください。		
部屋が暖まらない ※暖房する部屋の諸条件(断熱 材や位置など)によって異な ります	ヒーターを、ドア(出入口) 付近に置いて使用している	ヒーターの暖気が逃げてしまうので、ドア(出入口)から離した場所に置いて使用してください。また、窓近くで発生するダウンドラフト(冷気の侵入)を防ぐには、窓下付近に置いて使用するのが効果的です。		
	ヒーターのラジエター内部 にあるオイルが、まだ暖ま っていない	オイルが暖まるのに約30分かかるため、事前に電源を入れておいてください。部屋を暖めたい30分前に暖房運転が始まるようタイマーを設定しておくと便利です。		
		オイルは難燃性であり発火に至ることはなく、また皮膚に触れても人体に重大な危険を生じさせるものではありませんが、万一オイルが漏出した場合は次のとおりにお取扱いください。		
内部のオイルが漏れ出している	偶発的な不具合	電力切替えスイッチ下部を両方押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、漏れ出したオイルをタオルなどで拭き取ってください。必要に応じて窓を開けるなどして換気を行ってください。また、オイルが皮膚に付着した場合はぬるま湯と石鹸で洗浄してください。その後、弊社サービスセンター(17ページ参照)にご連絡ください。		

ヒーターの上手な使い方

節雷対策








電力切替えスイッチ (出力レベル調節) (電力レベル調節)

サーモスタットと電力切替えスイッチ の両方を上手に活用することで、ムダ な暖め過ぎを防ぎます。お部屋が 暖まったら、「出力レベル」および 「電力レベル」を下げるようにして ください。

ダウンドラフト対策:効果的な設置場所





室内で、特に冷気のダウンドラフト(冷気の侵入)が発生しやすい場所=窓の 下や外気に触れている壁際などに設置してください。ヒーターの暖気による 'エアカーテン"で、ダウンドラフトの発生を抑えます。また、窓に厚手の カーテンをしたり、ドアの開閉頻度を減らすなどの工夫をすることで、より 効果的な暖房が得られます。



電力切替えスイッチを MAX (強:2300W) ではなく、MED (中:1400W) または MIN (弱:900W) に設定することにより、 エネルギーの消費を抑えることができます。ご使用時の外気温やお部屋の広さ、断熱性能に応じて使い分けてください。

お手入れ/保管のしかた



お手入れや保管をする場合には、必ず事前に電源プラグをコンセント から抜き、本体が冷えてから行なってください。

⚠注



水洗いできません。また、洗剤やクレンザー、シンナーやベンジン、 金たわしなどは、使用しないでください。



保管する際は、必ず事前にお手入れをし、逆立てたり、横倒しにしたり、 上に物を置かないでください。

※箱に収納しない場合は、必ずキャスターを取り付けた状態で保管してください。



● 本体は乾いた柔らかい布 で拭いてください。汚れ がひどい場合は、布にお 湯を含ませ、固く絞って から拭いてください。



◆本体および壁と床とのす き間に溜っているゴミや ホコリは、掃除機などで 必ず取り除いてください。



●壁面コンセント(刃受) および電源プラグ(栓刃) に付着しているゴミやホコ リは、掃除機などで必ず取 り除いてください。



●収納/保管する際は、付 属の<u>デ</u>ロンギ·エコカバー を使用してホコリなどを防 ぎ、乾燥した場所に置いて ください。



これは故障ではありません

初期使用時の臭いについて

最初は、新製品特有の臭いを感じることがあります。これは、本体の耐熱塗装が熱になじむまでのことで、機能や安全性に問題はありません。数日ご使用いただきますと、臭いは次第におさまります。

パチッパチッと音がする

電源を入れると、しばらく、ヒーター内部で天ぷらを揚げる様な音がする場合があります。これは、外気との温度差によって結露が生じ、熱くなったオイルに落ちたときのものです。異常ではありません。

パネル内の青白い光

周囲が暗いと、サーモスタットや電子タイマーのある操作パネル内部に青白い光が見えることがあります。これはサーモスタットや電子タイマーが、自動的に電源を ON / OFF する際のもので、故障ではありません。

デロンギ・エコカバーの使い方

1>ホコリよけのカバーとして:シーズンオフには、収納/保管用カバーとしてご利用ください。


2〉ご不用時/回収(再資源化)ご依頼時の梱包材として:ご不用になった



オイルヒーターを廃棄するときは、各自治体の 規則に従ってください。デロンギヒーターに使用 しているオイルには、環境に有害な有機塩素化合 物・重金属は含まれておりませんが、自治体に よってはご不用になったオイルヒーターの回収を 行っていない場合があります。

その際は、下記の要領に従い、**弊社サービスセンター(17ページ参照)**までお送りください。素材ごとに分別し、再資源化いたします。

※お送り先については、事前にお電話、あるいはホームページ(17ページ参照)にてご確認ください。



※デロンギ・エコカバーは、無漂 白の綿 100%で出来ています。

送料について▶再資源化の費用は弊社が負担いたしますが、<u>送料はお客様のご負担(元払い)と</u>なりますので、予めご了承ください。

梱包について▶ご不用になったデロンギヒーターは、付属のデロンギ・エコカバーに包んでお送り ください。なお、デロンギ・エコカバー以外のもので梱包/返送される場合は、 再資源化の費用が有料になることがあります。また、修理や点検と区別するため、 外箱または送り状に、必ず「再資源化」と明記してください。

この製品は欧州RoHS指令に適合した製品です。

欧州RoHS指令とは、「電気・電子機器の特定有害物質の使用制限」を規定した欧州連合(EU)による指令です。 この製品は、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、六価クロム化合物、カドミウム及びその 化合物、ポリブロモビフェニル(PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)の含有率が、 いずれも含有率基準値以下であり、環境に配慮して製造されました。



真心点検について



長年で使用のヒーターは、点検をお薦めします。

保証期間(3年)が過ぎて、少しでも気になる点がございましたら、 安全のために専門技術者による点検(お預かり)をお薦めします。 点検の依頼および料金等につきましては、弊社サービスセンター (下記参照) までお問い合わせください。



1〉使用中に異常(★)が生じた場合は、直ちに電力切替えスイッチで電源を切り(=運転中止)、電源 プラグをコンセントから抜いてください。その後、13~14ページ「故障かな?」で調べても正常 に機能しない場合は、お求めの販売店または弊社サービスセンター(下記参照)にご相談ください。

- ・使用中、電源コードおよび電源プラグ、コンセント ・電源コード、電源プラグが変形/破損している が異常に熱くなる
- ・操作パネルや放熱板に、水やジュース (液体) などを・・取扱説明書どおりに使用しているのに、正常に こぼした
- ・本体に、強い衝撃(転倒・落下)を与えた
- 機能しない
- 2〉万一故障した場合は、保証書に記載されている販売店に①お求めの時期 ②製品名称と型式番号 ③ **故障の状況** ── を連絡のうえ、修理を依頼してください。
 - ※宅配便等を利用して弊社サービスセンター(下記参照)に直送される場合は、必ず故障の状況 を記したメモを同封くださるようお願いします。
 - ※お送り先については、事前にお電話、あるいはホームページ(下記参照)にてご確認ください。
- 3〉保証期間中(3年)は、保証書に記載されているものについては無償で修理いたします。ただし、 使用上の注意を無視しての故障や規格外に改造したものなどは、その限りではありません。また、 保証期間を過ぎたものについては、有償で修理いたします。
- 4〉補修用性能部品の保有期間について

弊社では、このオイルヒーターの補修用性能部品について、最終輸入日を起点に 6 年間保有して おります。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

以上、アフターサービスについてご不明の点がごさいましたら、お求めの販売店または弊社サービス センター(下記参照)までお問い合わせください。

デロンギ・ジャパン サービスセンター (受付時間▶土、日、祝日を除く毎日 9:30 ~ 18:00)

コールセンター 修理について Tel.0120-804-280

Tel.0120-692-885

お問い合わせ Tel.0120-064-300

Fax.045-450-3291

Tel.0120-692-880

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 安田倉庫(株)内4号ビル

ホームページでのお問い合わせ (URL) — http://support.delonghi.co.jp

MEMO			
•••••	•••••	•••••	•••••
•••••	•••••	•••••	•••••
••••	•••••	•••••	
•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••	•••••	•••••	•••••
•••••	•••••	•••••	•••••
		•••••	
•••••	•••••	•••••	
•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••	•••••	•••••	•••••
〈お客様メモ〉			
購入年月日:	年	月	日
購入販売店名:			
住所:			
Tel:			

仕 様

製	品	名	称	デロンギヒーター サーマルカットフィン 24 時間電子タイマー付
型	式	番	号	H771423E 適用豊数 6~15畳
定	≧格	電圧周波	数	単相交流 200V / 50/60Hz
消費電法		カ	900 · 1400 · 2300W	
外形寸法/質量(※)		※)	長さ 64.5 ×幅 24.0 ×高さ 63.5cm / 20.0kg **MRT法および質量の各数値はキャスターを取り付けた状態のものです。	
タ	イ マ ー 24 時間 ON/OFF 型電子タイマー			
安	全 装 置 転倒時自動電源遮断装置·温度過昇防止装置			
付 属 品		品	デロンギ・エコカバー、台座×2、車輪×4、U字金具×2、蝶ナット ×4	



(DELonghi) デロンギ・ジャパン株式会社

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-5-6 第3大東ビル www.delonghi.co.jp イタリアのライフスタイル情報満載! 会員登録でプレゼントのチャンスも!

